Tableau des vitesses de coupe pour outils en acier fondu ou en acier à coupe rapide

Constitution des outils	Acier fondu				Acier à coupe rapide			
Opérations d'usinage	Ebauche	Finition	Dressage	Filetage	Ebauche	Finition	Dressage	Filetage
Métaux à usiner		8						
Aciers :								
30 à 40 kg/mm².	18	22	13	11	26	30	20	16
50 à 70 kg/mm².	12	16	10	8	19	23	18	12
80 à 90 kg/mm².	6	10	7	5	11	14	15	10
Aciers alliés:								
140 à 180 kg/mm²	5	7	5	4	8	10	8	6
Fonte	7	12	8	6	18	20	12	8
Fonte malléable	10	11	6	6	16	15	10	8
Acier moulé	9	8	5	5	13	18	9	8
Laiton	30	40	20	16	48	65	35	25
Bronze	12	12	9	6	15	20	14	9
Duralumin	80	100	90	65	125	165	120	100

NOTA : Les nombres ci-dessus expriment des mètres per minute,

Tableau des vitesses de coupe pour outils en carbure métallique

	Résistance	Opérations d'usinage			
Matière à usiner	en kg par mm²	Ebauche	Finition		
	50	210 à 300 m.	300 à 400 m.		
Aciers ordinaires	50 à 60 60 à 70	160 à 210 m. 140 à 160 m.	210 à 300 m.		
	70 à 85 85 à 100	120 à 140 m. 90 à 120 m.	140 à 160 m.		
Aciers alliés: Acier au chrome	70 à 85	110 à 140 m.	140 à 160 m.		
Acier au nickel	85 à 100 100 à 14 0	80 à 110 m. 70 à 90 m.	110 à 140 m. 90 à 110 m.		
Acler au molybdène Acier au chrome - vana- dium	140 à 160 100	50 à 60 m. 50 à 70 m.	60 à 90 m. 70 à 110 m.		
Acier inoxydable	60 à 70	70 à 90 m.	90 à 120 m.		
Acier à cutils	150 à 180	30 à 50 m. 15 à 35 m.	50 à 70 m. 35 à 45 m.		
Acier moulé	30 à 40 40 à 50	100 à 120 m. 90 à 100 m.	120 à 140 m. 100 à 120 m.		
			l		